



Fregaderos de Una y Dos Tarjas

Single and Double Bowl Sink



Con borde perimetral para evitar
escurrimientos

Patas ajustables

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO

FREGA-1T
FREGA-2T



Estructura de
acero inoxidable

50 L

Capacidad de la tarja

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que los equipos FREGA-1T y FREGA-2T han sido fabricados bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de los equipos RHINO modelos: FREGA-1T y FREGA-2T, le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FREGA-1T

Capacidad de la tarja:
50 L

Material de estructura:

Acero Inoxidable 201

Medidas de la tarja:

45 x 45 x 27.5cm

Medidas del equipo:

110 x 61 x 90 cm

FREGA-2T

Capacidad de la tarja:
50 L c/u

Material de estructura:

Acero Inoxidable 201


Medidas de la tarja:

45 x 45 x 27.5cm

Medidas del equipo:

160 x 67 x 90 cm

CONOZCA SU EQUIPO



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- No utilizar el equipo si presenta daños.
- Verificar las conexiones antes de usar el equipo.
- No sobrecargar el equipo.
- Instalar el equipo sobre una superficie nivelada.



INSTRUCCIONES DE ARMADO

- **Ensamblar la estructura**
Instalar las patas de soporte en el cuerpo del equipo.
- **Montar la tarja**
Colocar la tarja sobre la estructura y alinearla correctamente con los puntos de fijación.
- **Conectar el drenaje**
Instalar las rejillas en los orificios de la tarja. Conectar los tubos de drenaje y asegurar su unión.
- **Nivelar y ajustar**
Utilice un nivel para verificar que el equipo esté completamente horizontal.
- **Realizar la revisión final**
Comprobar que las conexiones estén firmes y que no existan fugas.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **Limpieza diaria**
Limpiar la superficie con un paño suave y detergente neutro.
Evitar fibras abrasivas y productos químicos agresivos, como cloro o amoníaco, ya que pueden provocar rayones y corrosión en el equipo.
- **Cuidado del drenaje**
Retire los residuos de alimentos de la rejilla para evitar obstrucciones. Asegurar regularmente que el tubo de drenaje no presente obstrucciones.
- **Prevención de óxido**
Mantener el fregadero seco cuando no esté en uso. Si aparecen pequeñas manchas de óxido, utilizar un limpiador para acero inoxidable y retirarlas de inmediato.

SOLUCIÓN A FALLAS FRECUENTES

- **Fuga de agua**
Revise conexiones y sellos del drenaje.
- **Drenaje lento**
Limpie la rejilla y retire obstrucciones.
- **Inestabilidad**
Ajuste las patas hasta nivelar el equipo.
- **Óxido superficial**
Utilizar un limpiador para acero inoxidable y secar el equipo.

REGISTRO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para garantizar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo, es clave llevar un registro del mantenimiento preventivo. La frecuencia dependerá del uso diario del equipo.

	Uso intensivo	Uso moderado
Horas de uso al día	8 horas	4 horas
Días de uso por semana	5-6 días	4-5 días
Periodicidad necesaria para el servicio de mantenimiento	Cada 6 meses	Cada 12 meses

Información del equipo

Fecha de compra:

Modelo:

Serie:

Tareas a Realizar en el Servicio

- Limpieza general de superficies con detergente neutro.
 - Retiro de residuos de la rejilla y limpieza del drenaje.
 - Enjuague de tuberías y verificación del flujo de agua.
 - Secado del equipo y revisión visual de fugas.
 - Inspección de mangueras, conexiones visibles y drenaje.
 - Revisión de empaques, fijaciones y nivelación
- Validación de estabilidad y revisión estructural básica.
 - Inspección del sistema de drenaje y detección de corrosión.
 - Ajustes preventivos y validación general de la instalación.
 - Evaluación de desgaste y reemplazo de empaques si aplica.
 - Validación estructural completa y cambio de componentes desgastados.

Registro y validación del mantenimiento

Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /
Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /
Nombre del técnico:	Nombre del técnico:	Nombre del técnico:
Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐
Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:
Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /	Fecha de mantenimiento: / /
Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /	Próximo servicio sugerido: / /
Nombre del técnico:	Nombre del técnico:	Nombre del técnico:
Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐	Tipo de uso: Moderado ☐ Intensivo ☐
Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:	Sello de Centro de Servicio:

Si se detecta una falla, se ofrecerá una solución con refacciones originales y servicio certificado.

PÓLIZA DE GARANTÍA		
Los equipos FREGA-1T y FREGA-2T marca Rhino® que usted ha adquirido cuentan con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones: ■ Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con el equipo en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados. ■ En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días; transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.	Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación. El reemplazo de accesorios o componentes internos, por desgaste natural o por el uso propio del equipo. Esta garantía será nula en los siguientes casos: ■ Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. ■ Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado. ■ Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.	Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx La presente garantía es otorgada por: Rhino Maquinaria S.A. de C.V. Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4, Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México, C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229 R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor